



## — 尺寸規格 —

單位 (mm)



## — 保養說明 —

請閱讀以下保養說明，因處理不當而產生的損傷不在保修範圍內。

請勿使用任何粗糙、尖銳物品進行清潔擦拭。

我們也建議您不要使用含有溶劑、酸鹼的清潔劑、除垢劑、家用醋。這些會對產品表面具有侵蝕性，造成產品的損害。

我們建議您使用濕的軟布與少許肥皂來清潔龍頭，然後簡單地沖洗掉並擦乾。在每次清潔後，請務必擦拭乾淨，並保持產品乾燥來避免表面出現石灰斑點。

如有電器的部分，只允許使用乾的軟布擦拭清潔。

## — 保固說明 —

保固期：自購買之日起2年內(包含龍頭主體或電子設備)。

必須提供保固卡和購買憑證，例如收據或保修服務。

JOEL有權保留檢查水龍頭進行分析的權利。

保固服務不包括以下內容：

發生不可抗拒事件，例如火災，洪水，暴風雨，颱風，閃電，地震或其他自然災害災難和無法控制的事件造成的產品損壞。


使用不當溶劑或清潔劑清潔產品，例如酸鹼溶液等造成產品毀損。

使用非原廠的第三方零件未經授權而安裝，添加，修改或維修與人為蓄意破壞產品。

# JOEL

沐浴龍頭安裝說明書  
B11-S43032

中文  
2021/03 V01



## — 淋浴龍頭 —

### 材質

- 具國際標準認證的精密陶瓷閥心
- 高品質實心金屬主體
- 高抗氧耐腐蝕的表面處理

### 安裝方式

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| • 牆式安裝結構              | • N彎頭安裝結構 |
| • $150 \pm 10$ mm中心距離 | • 安裝容易    |

### 水壓與流量

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| • 建議水壓 1 ~ 5 bar          | • 手持花灑流量 26 l/min at 3 bar |
| • 出水口流量 22 l/min at 3 bar |                            |

## — 備註 —


請遵照此安裝說明書安裝此產品。

請遵照保養事項保養此產品。

## 安裝步驟

- ① 將水源開關打開約15秒，讓水管內的髒污流乾淨，然後關閉水源。

**注意：**  
操作此步驟前，請務必先關閉熱水加熱器，以策安全。





- ③ 請先安裝裝飾蓋在N彎頭。  
將橡皮墊片放在六角螺母內，再把龍頭安裝在N彎頭上。

**注意：**  
安裝龍頭完成後，請打開水源，關閉水龍頭，檢查N彎頭與水龍頭，是否正常無漏水。


- ② 使用止瀉帶，將N彎頭安裝在冷熱供水管。

**注意：**  
N彎頭安裝後，請檢查是否有水平。




## 安裝步驟

- ④ 安裝手持花灑掛座於牆面。




- ⑤ 將手持花灑軟管安裝於水龍頭與手持花灑。

**注意：**  
軟管兩頭的接頭內，是否有橡膠墊片。



- ⑥ 打開水龍頭與切換閥，檢查出水狀況是否正常。



- ⑦ 注意：  
使用水龍頭時，請勿觸摸下圖標示處，可避免燙傷。

